

Руководство по установке системы АТ-38 на автомобиль BMW X3 (E83)



1. Распакуйте устройство АТ-38, проверьте комплектность и внимательно изучите инструкцию по установке.
2. Извлеките предохранитель из колодки.
3. Разметьте, просверлите и прикрутите кронштейн из комплекта (фото 3).
4. Соедините штатные шланги с устройством из комплекта (фото 4, 5, 6).



5. Подсоедините черный провод к дистрибьютеру «масса» (фото 7).
6. Проложите красный провод к клемме «+» и подключите его, закрепив провод стяжками (фото 8, 9, 10).
7. С целью удаления воздуха на участке от бачка до АТ-38, включите омыватель.
8. Вставьте предохранитель в колодку. Монтаж закончен.