

## Руководство по установке системы АТ-38 на автомобиль Cadillac Escalade



1. Распакуйте устройство АТ-38, проверьте комплектность и внимательно изучите инструкцию по установке.
2. Извлеките предохранитель из колодки.
3. Снимите силовой кронштейн соединяющий моторный щит и крыло (фото 2).
4. Разметьте, просверлите и прикрутите кронштейн из комплекта (фото 3).
5. Установите устройство и разъедините штатные трубки (фото 4).



6. Соедините штатные шланги с устройством и шлангами из комплекта (фото 5)
7. Подсоедините черный провод к дистрибьютеру «масса» (фото 6)
8. Проложите красный провод к клемме «+» и подключите его, закрепив провод стяжками (фото 7, 8)
9. С целью удаления воздуха на участке от бачка до АТ-38, включите омыватель
10. Вставьте предохранитель в колодку. Монтаж закончен.